



Elektro-Notfall: Der Soforthilfe-Ratgeber

Was bei Stromausfall, fliegender Sicherung und Co. wirklich hilft.

1. Kompletter Stromausfall

- Prüfen, ob auch Nachbarn betroffen sind - dann liegt es am Netzbetreiber.
- In den Sicherungskasten schauen: Steht ein Schalter unten / auf 0?
- Grosse Verbraucher (Herd, Waschmaschine) ausschalten, dann erneut einschalten.
- Bleibt es dunkel oder haelt die Sicherung nicht: nicht weiter probieren, anrufen.

2. Sicherung fliegt wiederholt raus

- Alle Geraete des betroffenen Stromkreises vom Netz trennen.
- Sicherung einmal wieder einschalten, Geraete einzeln zuschalten.
- Fliegt sie bei einem Geraet: dieses ist defekt - nicht weiter nutzen.
- Fliegt sie ohne Geraete: fachliche Pruefung noetig, nicht ueberbruecken.

3. Brandgeruch, Funken, heisse Steckdose

- Sofort die zugehoerige Sicherung bzw. den Hauptschalter abschalten.
- Wenn gefahrlos moeglich: Stecker des betroffenen Geraets ziehen.
- Bei Feuer oder Rauch: Wohnung verlassen und 112 waehlen.
- Steckdose nicht wieder benutzen, bis sie geprueft wurde.

Wichtig: Sicherheit zuerst

FI-/Sicherungsautomaten niemals ueberbruecken oder festkleben. Bei Gefahr fuer Leib und Leben zuerst die 112 waehlen. Diese Tipps ersetzen keine Pruefung vor Ort.

Notfall Polch? Wir sind rund um die Uhr fuer Sie da.

Hotline: 0151 611 342 71

elektrorettung24.de